



INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRODUKT FIRMY ACCESSORY POWER



Ładowarka mikroprocesorowa „Mini Charger”

I. Uwagi wstępne:

1. Mikroprocesorowa ładowarka jest dedykowana do oryginalnych akumulatorów oraz ich zamienników.
2. Ładowarka dedykowana jest do akumulatorów o dowolnej pojemności.
3. Ładowarka objęta jest **3-letnią gwarancją** amerykańskiego producenta.
4. Ładowarka posiada układ zabezpieczający przed przeładowaniem.

II. Ładowanie:

1. Czas ładowania akumulatora zależy od pojemności akumulatora.
Zawiera się on najczęściej od 1 do 3 godzin.
2. Ładowarka posiada diody informujące o postępie ładowania.

III. Sposób użytkowania

1. Do ładowarki nie podłączonej do sieci zasilającej wkładamy akumulator.
2. Podłączamy ładowarkę do sieci lub pod zapalniczkę samochodową.
3. W momencie włączenia zapala się czerwona lampka która świeci swym kolorem przez cały okres ładowania.
4. Po okresie 1-3 godziny (w zależności od akumulatora) zostaje zakończony proces ładowania.
5. W momencie zakończenia procesu ładowarka przełącza się w tryb czuwania i zapala się zielona dioda informacyjna.
6. Po zapaleniu się zielonej diody możemy wyciągnąć akumulator z ładowarki.
7. Po wyciągnięciu akumulatora odłączamy ładowarkę od zasilania zewnętrznego.

IV. Ładowanie przy pomocy kabla USB

1. Ładowarka umożliwia ładowanie urządzeń elektrycznych, które posiadają wejście zasilające typu USBmini.
2. Ładowarka umożliwia ładowanie tylko tych urządzeń, których parametry na to pozwalają (prąd i napięcie ładowarki muszą być zgodne z parametrami urządzenia ładowanego).
3. Parametry ładowarki dla portu USB to prąd 350mA oraz napięcie 5V.

V. Proces ładowania przy pomocy kabla USB – USBmini

1. Podłączamy urządzenie kabelkiem do ładowarki.
2. Podłączamy ładowarkę do sieci lub zapalniczki samochodowej.
3. Rozpoczyna się proces ładowania, którego postępy są widoczne na ekranach LCD ładowanych urządzeń lub przy pomocy diod wbudowanych w te urządzenia.
4. Po zakończeniu procesu ładowania należy odłączyć urządzenie od ładowarki.
5. Odłączmy ładowarkę z sieci zasilającej.

VI. Uwagi końcowe:

1. Nie należy odłączać ładowarki od zasilania podczas procesu ładowania. Może to spowodować trwałe uszkodzenie akumulatora lub ładowarki.
2. Prąd ładowania dla akumulatora to 600mA
3. Zasilanie 100-240V / 12V

IMPORTER/ DYSTRYBUTOR: SYSTEMBANK os. Awdańców 23, 64-010 Krzywiń Poland
Tel/Fax: +48 65 512 06 03; <http://www.systembank.pl> ; e-mail: zakupy@systembank.pl

SystemBANK