

Adapter do aparatów na gorącą stopkę JSC-2

INSTRUKCJA OBSŁUGI:

Adapter pozwala wykorzystać gniazdo PC w aparatach, które nie posiadają takiego wyjścia. Adapter pozwala na podłączenie wszystkich urządzeń posiadających standardowe wejście na gorącą stopkę m.in. wyzwalaczy radiowych, lamp błyskowych ze standardowym mocowaniem ISO (m.in. Nikon, Canon, Pentax, Metz itd.) oraz innych akcesoriów fotograficznych posiadających standardowe wejście na gorącą stopkę. Adapter pozwala również podłączyć przy pomocy kabelka PC inne urządzenia np. lampy studyjne.

Działanie produktu:

Adapter należy wpiąć w gorącą stopkę aparatu. Następnie w adapterze należy zamocować odpowiednie akcesoriów z właściwą stopką. Należy uruchomić oba urządzenia. Można przystąpić do działania.

UWAGI:

- Nie należy wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Należy dbać o powierzchnię urządzenia i zapobiegać dostawaniu się drobnych zanieczyszczeń, np. piasku lub kropeł wody w trudnodostępne miejsca w korpusie urządzenia. Dostanie się drobin do wnętrza urządzenia może spowodować jego uszkodzenie.
- Nie przechowywać urządzenia w środowisku nadmiernie wilgotnym oraz tam, gdzie urządzenie będzie narażone na kontakt z substancjami chemicznymi.
- Jeśli powierzchnia urządzenia ulegnie zabrudzeniu, należy przeczyszczyć ją przy pomocy specjalnych akcesoriów czyszczących do optyki uniemożliwiających porysowanie powierzchni.
- Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne.

NIE NALEŻY WYRZUCAĆ PRODUKTU. PO ZAKOŃCZENIU JEGO UŻYTKOWANIA NALEŻY ZUTYLIZOWAĆ PRODUKT, DOSTARCZAJĄC GO NA ODPOWIEDNIE SKŁADOWISKO PRZEZNACZONE DLA ELEKTROŚMIECI.