

# Monopod

**FANCIER MODEL: WT-1003**

## **INSTRUKCJA OBSŁUGI:**

Głównym zadaniem monopodu jest stabilne ustawienie lub utrzymanie kamery / aparatu.

Monopod stanowi doskonały uchwyt do ręki, zapewniający pewne, wygodne i stabilne utrzymywanie zamocowanego w nim urządzenia. Monopod idealnie sprawdzi się podczas wykonywania dynamicznych ujęć z ręki. Dzięki temu filmy i zdjęcia będą bardziej płynne i stabilne.

### **Działanie:**

Monopod pasuje do aparatów, kamer i innych urządzeń, które zostały wyposażone w standardowy gwint mocujący 1/4".

Aby zastosować monopod należy najpierw rozłożyć nogi i ustawić interesującą nas wysokość. Następnie należy w głowicy zainstalować urządzenie, wkręcając je w gwint 1/4".

Przed rozpoczęciem użytkowania należy sprawdzić, czy wszystkie elementy są dokręcone i czy monopod jest stabilnie rozłożony.

### **UWAGI:**

- Nie należy wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Należy dbać o powierzchnię urządzenia i zapobiegać dostawaniu się drobnych zanieczyszczeń, np. piasku lub kropeł wody w trudnodostępne miejsca w korpusie urządzenia. Dostanie się drobin do wnętrza urządzenia może spowodować jego uszkodzenie.
- Nie przechowywać urządzenia w środowisku nadmiernie wilgotnym oraz tam, gdzie urządzenie będzie narażone na kontakt z substancjami chemicznymi.
- Jeśli powierzchnia urządzenia ulegnie zabrudzeniu, należy przemyć ją przy pomocy specjalnych akcesoriów czyszczących uniemożliwiających porysowanie powierzchni.
- Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne.

**NIE NALEŻY WYRZUCAĆ PRODUKTU. PO ZAKOŃCZENIU JEGO UŻYTKOWANIA NALEŻY ZUTYLIZOWAĆ PRODUKT, DOSTARCZAJĄC GO NA ODPOWIEDNIE SKŁADOWISKO PRZEZNACZONE DLA ELEKTROŚMIECI LUB ŚMIECI NIESEGREGOWALNYCH.**

*Wyprodukowano w Chinach*