



URUCHAMIANIE PILOTA:

KAMERA:

1. Uruchom kamerę przyciskiem włączania.
2. Uruchom moduł WiFi wciskając przycisk w kamerze do momentu zaświecenia się niebieskiej diody.
3. Wciśnij ponownie przycisk włączania aby przejść do menu kamery.
4. Przejdź do trybu ostawień (Na wyświetlaczu pojawi się duża ikona klucza) i kliknij przyciska wyzwalania aby wejść do podmenu.
5. Po wejściu w tryb ustawień należy wybrać Podmenu *Wireless Controls* i klikając przycisk wyzwalania wejść do tej kategorii.
6. Po wejściu na ekranie pojawi się ikonka sieci z napisem OFF, należy wtedy ponownie przycisnąć przycisk wyzwalania aby wejść w dalszą część menu.
7. Następnie przyciskiem włączania kamery należy wybrać tryb WiFi RC i zaakceptować go klikając przycisk wyzwalania migawki.
8. Następnie przyciskiem włączania kamery należy wybrać opcję NEW i potwierdzić wciskając przycisk wyzwalania migawki. Na wyświetlaczu powinny pojawić się dwie poruszające się strzałki sygnalizujące oczekiwanie na połączenie.

PILOT:

Po przeprowadzeniu powyższej konfiguracji w kamerze należy przeprowadzić następujące czynności używając pilota.

1. Przyciśnij przycisk z czerwonym kółkiem, a następnie cały czas trzymając przycisk z czerwonym kółkiem naduś przycisk z napisem mode
3. Na ekranie powinny pojawić się dwie strzałki skierowane grotami ku sobie. W momencie pojawienia się tej ikony można zwolnić przycisk z ikoną czerwonego kółka.
4. Po kilku sekundach gdy pilot znajdzie kamerę pojawi się ikona potwierdzająca połączenie urządzeń.
5. Można przystąpić do korzystania pilota, który będzie w pełni zintegrowany z kamerą.

KRAJ POCHODZENIA: CHINY

Pilot pasuje m.in. do następujących kamer sportowych:

GoPro Hero: GoPro Hero 3 / GoPro Hero 3+ / GoPro Hero 4

Wyłączny dystrybutor produktów marki XREC:
SystemBank ; Os. Awdańców 23 ; 64-010 Krzywiń ; POLAND ;
mail: zakupy@systembank.pl ; tel./fax: +48655120603