



## Drukarka KODAK PRINTER DOCK



### WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:

Rozmiar drukowanego zdjęcia: 100 x 148 mm

Interfejs / gniazda: Stacja dokująca z portem MicroUSB, wejście MiniUSB oraz wejście PictBridge - USB

Oprogramowanie: **Kodak Printer Dock** z możliwością pobrania z App Store lub Google play

Możliwość wydruku zdjęć zapisanych w formacie: JPEG oraz PNG

**KODAK Photo Printer Dock zasilany jest bezpośrednio z sieci 220-230V, przy pomocy zasilacza dołączonego do zestawu.**

### Parametry urządzenia:

*Waga:* 760 g

*Długość:* 16,8 cm

*Wysokość:* 6,8 cm

*Szerokość:* 10,3 cm

### Zgodność:

System Android 5.0 lub nowszy

System iOS 6.0 lub nowszy

### Dodatkowe funkcje:

Możliwość dokonywania wielu modyfikacji zdjęcia w aplikacji Kodak Printer Dock.

### ZESTAW SKŁADA SIĘ Z:

- drukarki KODAK Photo Printer Dock PD450W Wi-Fi
- kabla do sieci wraz z zasilaczem
- podstawy z podajnikiem papieru
- adapter z MicroUSB na iPhone Lightning

### FILM POKAZUJĄCY DZIAŁANIE DRUKARKI:

[https://www.youtube.com/watch?time\\_continue=29&v=5GtIU79Ofzw](https://www.youtube.com/watch?time_continue=29&v=5GtIU79Ofzw)

## Informacje o bezpieczeństwie stosowania produktu:

Aby bezpiecznie użytkować urządzenie, przez długi okres czasu, należy użytkować je zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej instrukcji obsługi.

Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z wpisem 15. przepisów FCC. Ograniczenia te mają w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkaniowej.

### **Ostrzeżenie CE**

- Zmiany i modyfikacje sprzętu nie zatwierdzone przez producenta powodują utratę gwarancji i mogą prowadzić do trudności w korzystaniu z urządzenia.

- Zaleca się, aby urządzenie podczas użytkowania było oddalone od użytkownika o co najmniej 20 centymetrów (wyłączając: ręce, nadgarstki, stopy i kostki).

## Zachowaj bezpieczeństwo:

1. Unikaj kontaktu z wyciekami lub uszkodzeniami akumulatora. Gdy zauważysz uszkodzenie poinformuj sprzedającego.
2. Zaleca się nadzór osoby dorosłej, gdy produkt wykorzystywany jest przez małe dzieci w wieku poniżej 14 lat.
4. Należy unikać działania wysokich temperatur i wilgoci na urządzenie. Zakres temperaturowy pracy urządzenia wynosi od 0 do 40 stopni Celsjusza.
5. Nie wolno rozbierać urządzenia.
6. Produkt zawiera materiały elektryczne i elektroniczne. Obecność tych materiałów, jeżeli nie zostaną usunięte w odpowiedni sposób, mogą mieć negatywny wpływ na środowisko i zdrowie człowieka.
7. Etykieta na produkcie oznacza, że urządzenie nie powinno być usuwane jako odpad nieposortowany i musi być zbierane oddzielnie. Jako konsument jesteś odpowiedzialny za zapewnienie właściwego składowania zużytego produktu.

## Działanie urządzenia KODAK PRINTER MINI:

### **Uruchamianie urządzenia:**

1. Podłącz mniejszy koniec kabla USB do portu drukarki.
2. Podłącz drugi koniec kabla do sieci zasilającej.
3. Włącz wcześniej pobraną i zainstalowaną aplikację w telefonie (**KODAK Printer Dock**).
4. Umieść telefon w stacji dokującej drukarki
5. Sprawdź czy kartridż z atramentem drukującym został umieszczony w drukarce.
6. Włącz drukarkę.

7. Korzystając z aplikacji w telefonie połącz się z drukarką, wybierz zdjęcie do druku, odpowiednio je przygotuj według własnych preferencji i zatwierdź drukowanie.

**UWAGA!** Nie należy odłączać urządzenia od źródła zasilania w trakcie procesu ładowania. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 2-3 sekund. O włączeniu urządzenia poinformuje dioda, która zapali się na kolor biały.

Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 2-3 sekundy. Urządzenie się wyłączy, gdy dioda sygnalizująca pracę zgaśnie.

## **Wymiana wkładu w urządzeniu:**

- Upewnij się, że drukarka jest wyłączona przed włożeniem wkładu.
- Z boku drukarki zlokalizuj niewielki wpust i przy pomocy paznokcia lub innego drobnego i cienkiego elementu unieś pokrywę delikatnie odciągając ją od drukarki.
- Po otwarciu komory wyjmij wkład ze środka (jeśli wcześniej wkład się znajdował) i umieść w jego miejscu nowy w analogiczny sposób.
- Delikatnie przyciśnij wkład aż usłyszysz dźwięk potwierdzający zaczepienie wkładu.
- Zamknij pokrywę i uruchom urządzenie przyciskiem włączającym.

Drukarka jest gotowa do pracy.

## **UWAGI:**

Podczas drukowania papier fotograficzny będzie wchodzić i wychodzić ponownie do drukarki 4 razy. W tym czasie będą nakładane poszczególne warstwy koloru.

### **W tym czasie nie należy:**

- dotykać papieru – może to spowodować pogorszenie jakości drukowanych zdjęć,
- wyciągać papieru na siłę podczas drukowania – może to spowodować uszkodzenie urządzenia,
- umieszczać przedmiotów przed szczeliną, z której wychodzi papier, blokując jego wyjście – może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

### **Zawsze używaj najnowszej aplikacji, aby uzyskać najlepszą jakość druku.**

Sprawdź najnowszą wersję aplikacji w Sklepie Google Play lub Apple App Store. Jeśli pojawi się nowa wersja oprogramowania zaktualizuj aplikację w swoim urządzeniu.

Nie należy demontować ani deformować urządzenia.

Unikaj zbyt wysokiej lub niskiej temperatury oraz nadmiernej wilgotności.

Im wyższa rozdzielczość obrazu, tym wyższa jakość wydrukowanego zdjęcia. Zalecany rozmiar obrazu to 1280\*244

## **DZIĘKUJEM ZA UWAGĘ**



Wyłączny dystrybutor na terenie Polski:

System Bank  
Os. Awdańców 23  
64-010 Krzywiń

[www.systembank.pl](http://www.systembank.pl)  
[office@systembank.eu](mailto:office@systembank.eu)