

Instrukcja obsługi
Uchwyt
do konsoli NINTENDO SWITCH

HSY-407

Hand Grip

Aby użyć uchwytu do ręki, kontroler Joy-Con należy umieścić w dedykowanym otworze. Wystarczy delikatnie go wcisnąć aż się zablokuje. Aby wyjąć wystarczy delikatnie wysunąć kontroler z miejsca mocującego.

UWAGI:

- Nie należy wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Należy dbać o powierzchnię przedmiotu i zapobiegać dostawaniu się drobnych zanieczyszczeń, np. piasku lub kropeł wody w trudnodostępne miejsca wewnątrz urządzenia. Dostanie się drobin do wnętrza urządzenia może spowodować jego uszkodzenie.
- Nie przechowywać produktu w środowisku nadmiernie wilgotnym oraz tam, gdzie urządzenie będzie narażone na kontakt z substancjami chemicznymi.
- Jeśli powierzchnia produktu ulegnie zabrudzeniu, należy przeczyszczyć ją przy pomocy specjalnych akcesoriów czyszczących uniemożliwiających uszkodzenie powierzchni.
- Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne.

NIE NALEŻY WYRZUCAĆ PRODUKTU. PO ZAKOŃCZENIU JEGO UŻYTKOWANIA NALEŻY ZUTYLIZOWAĆ PRODUKT, DOSTARCZAJĄC GO NA ODPOWIEDNIE SKŁADOWISKO PRZEZNACZONE DLA ŚMIECI SEGREGOWALNYCH i ELEKTROŚMIECI.

Wyprodukowano w Chinach