



**INSTRUKCJA OBSŁUGI**  
**PRODUKT FIRMY MATIN**  
*Gruszka fotograficzna*

**MATIN**

Dmuchaawkę stosuję się w celu oczyszczenia elementów optycznych (filtrów, soczewek, obiektywów, konwerterów, matrycy itd.) z kurzu, pyłków, ziarenek piasku.

1. Przykładamy dmuchaawkę do obiektu czyszczonego, zachowując odległość ok. 5 cm.
2. Zdecydowanie ściskamy gruszkę w dłoni, tak by uzyskać mocny podmuch.
3. Dokładnie oczyszczamy dany obiekt z zabrudzeń, w razie potrzeby należy powtórzyć powyższą czynność, aż do uzyskania oczekiwanego efektu. Podczas czyszczenia matrycy korpus aparatu należy skierować otworem na obiektyw ku dołowi i dmuchać gruszką od spodu tak by pyłki wypadły z korpusu.
4. Po zakończeniu pracy gruszkę/dmuchaawkę należy przechowywać w miejscu nie podatnym na kurz, najlepiej w pokrowcu, bądź woreczku foliowym.

Jeśli sam wydmuch gruszki nie będzie skuteczny, wtedy nakładamy na końcówkę gruszki pędzelek. Następnie ponownie kierujemy gruszkę w zabrudzone miejsce i pulsacyjnie wydmuchujemy silny strumień powietrza, przy czym delikatnie poruszamy pędzelkiem tak by naruszyć strukturę cząsteczki materialnej i spowodować jej odejście.

**UWAGA !!** Do czyszczenia matrycy możemy używać jedynie gruszki, bez pędzelka na końcu. Ten typ pędzelka nie nadaje się do czyszczenia matrycy.

Powyższe czynności dotyczą użytkowania wszystkich gruszek/dmuchaawek firmy MATIN niezależnie od ich typu czy rozmiaru.

**IMPORTER/ DYSTRYBUTOR: SYSTEMBANK** os. Awdańców 23, 64-010 Krzywiń Poland  
Tel/Fax: +48 65 512 06 03; <http://www.systembank.pl> ; **e-mail:** [zakupy@systembank.pl](mailto:zakupy@systembank.pl)

