



INSTRUKCJA OBSŁUGI
PRODUKT FIRMY JJC
Pokrowiec przeciwdeszczowy RI-2 / RI-4



Podczas instalacji pokrowca należy stosować się do poniższych czynności.

1. Zdejmujemy muszlę ochronną z korpusu aparatu (rysunek 1).
2. Nakładamy pokrowiec na aparat, tak by otwór w pokrowcu dopasować do wizjera (rysunek 2/3).
3. Nakładamy muszlę ochronną (rysunek 4).
4. Przy pomocy ściskacza dopasowujemy pokrowiec do obiektywu (rysunek 5).
5. Gotowe (rysunek 6).



IMPORTER/ DYSTRYBUTOR: SYSTEMBANK os. Awdańców 23, 64-010 Krzywiń Poland
Tel/Fax: +48 65 512 06 03; <http://www.systembank.pl> ; e-mail: zakupy@systembank.pl

System  **BANK**