

## **Dekielek do aparatu**

### **INSTRUKCJA OBSŁUGI:**

Dekielek służy ochronie szkieł filtrów, soczewek, obiektywów, przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz zabrudzeniami.

Montaż dekielka polega na dopasowaniu jego zacisków do gwintu znajdującego się przy obiektywie, filtrze, konwerterze lub soczewce.

Mając dekielk o właściwej średnicy, ściskamy wewnętrzne uchwyty, tak by ich gwintowana część zewnętrzna dopasowała się do gwintu obiektywu, filtru, konwertera bądź soczewki. Dekielek powinien być zamontowany stabilnie.

#### **UWAGI:**

- Nie należy wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Należy dbać o powierzchnię urządzenia i zapobiegać dostawaniu się drobnych zanieczyszczeń, np. piasku lub kropeł wody w trudnodostępne miejsca w korpusie urządzenia. Dostanie się drobin do wnętrza urządzenia może spowodować jego uszkodzenie.
- Nie przechowywać urządzenia w środowisku nadmiernie wilgotnym oraz tam, gdzie urządzenie będzie narażone na kontakt z substancjami chemicznymi.
- Jeśli powierzchnia urządzenia ulegnie zabrudzeniu, należy przeczyszczyć ją przy pomocy specjalnych akcesoriów czyszczących do optyki uniemożliwiających porysowanie powierzchni.
- Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne.

**NIE NALEŻY WYRZUCAĆ PRODUKTU. PO ZAKOŃCZENIU JEGO UŻYTKOWANIA NALEŻY ZUTYLIZOWAĆ PRODUKT, DOSTARCZAJĄC GO NA ODPOWIEDNIE SKŁADOWISKO PRZEZNACZONE DLA ŚMIECI SEGREGOWALNYCH LUB ELEKTROŚMIECI.**