

Instrukcja obsługi:

MIKROFON STEREO do APARATU DSLR KAMERY / 7 METRÓW JJC MODEL: SGM-38II

SGM-38 to profesjonalny, wielokierunkowy mikrofon pojemnościowy przeznaczony do kamer video, aparatów fotograficznych, lustrzanek, smartfonów a nawet tabletów z funkcją nagrywania dźwięku, które posiadają standardowe wejście pod mikrofon typu: Mini Jack lub Duży Jack.

Zestaw składa się z:

- mikrofonu
- klipsa montażowego
- gąbki przeciwwietrznej, wyciszającej
- adaptera z Mini Jack na Duży Jack
- baterii CR2032
- futerału ochronnego

Cechy produktu:

- Model: mikrofon pojemnościowy
- Stosunek sygnału do szumu: >74 dB
- Czulość: -65dB +/- 3dB ; 0dB=1V/Pa ; 1kHz
- Pasma przenoszenia: 50Hz~18kHz
- Złącza: stereo Mini Jack 3.5mm oraz stereo Mini USB
- Długość kabla: 700 cm
- Waga mikrofonu: 17 g
- Waga adaptera Mini Jack - Mini USB: 9 g

SPOSÓB DZIAŁANIA:

Aby uruchomić mikrofon należy umieścić baterie wewnątrz mikrofonu zgodnie z oznaczeniami na obudowie urządzenia, Następnie należy umieścić złącze typu Mini Jack 3.5mm w odpowiednim gnieździe urządzenia zewnętrznego (kamery, aparatu). Następnie w urządzeniu zewnętrznym należy uruchomić funkcję korzystania z mikrofonu zewnętrznego (część urządzeń wymaga uruchomienia tej funkcji ręcznie, część automatycznie wykrywa mikrofon i się przełącza do odpowiedniego trybu pracy samoczynnie). Szczegóły na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi danego urządzenia.

Po podłączeniu mikrofonu, należy uruchomić go przesuwając włącznik do pozycji ON. Można przystąpić do korzystania z produktu. Aby wyłączyć mikrofon należy przełączyć go do pozycji OFF.

UWAGI:

- Nie należy wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Należy dbać o powierzchnię przedmiotu i zapobiegać dostawaniu się drobnych zanieczyszczeń, np. piasku lub kropeł wody w trudnodostępne miejsca wewnątrz urządzenia. Dostanie się drobin do wnętrza urządzenia może spowodować jego uszkodzenie.
- Nie przechowywać produktu w środowisku nadmiernie wilgotnym oraz tam, gdzie urządzenie będzie narażone na kontakt z substancjami chemicznymi.
- Jeśli powierzchnia produktu ulegnie zabrudzeniu, należy przeczyszczyć ją przy pomocy specjalnych akcesoriów czyszczących do optyki uniemożliwiających uszkodzenie powierzchni.
- Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne.

**NIE NALEŻY WYRZUCAĆ PRODUKTU. PO ZAKOŃCZENIU JEGO UŻYTKOWANIA
NALEŻY ZUTYLIZOWAĆ PRODUKT, DOSTARCZAJĄC GO NA ODPOWIEDNIE
SKŁADOWISKO PRZEZNACZONE DLA ELEKTROŚMIECI.**

Wyprodukowano w Chinach