

Dekielek do aparatu

INSTRUKCJA OBSŁUGI:

Dekielek służy ochronie soczewek, obiektywów, korpusu aparatu przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz zabrudzeniami.

Montaż dekielka polega na dopasowaniu jego zacisków do bagnetu znajdującego się przy obiektywie oraz w korpusie aparatu.

UWAGI:

- Nie należy wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Należy dbać o powierzchnię urządzenia i zapobiegać dostawaniu się drobnych zanieczyszczeń, np. piasku lub kropeł wody w trudnodostępne miejsca w korpusie urządzenia. Dostanie się drobin do wnętrza urządzenia może spowodować jego uszkodzenie.
- Nie przechowywać urządzenia w środowisku nadmiernie wilgotnym oraz tam, gdzie urządzenie będzie narażone na kontakt z substancjami chemicznymi.
- Jeśli powierzchnia urządzenia ulegnie zabrudzeniu, należy przeczyszczyć ją przy pomocy specjalnych akcesoriów czyszczących do optyki uniemożliwiających porysowanie powierzchni.
- Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne.

NIE NALEŻY WYRZUCAĆ PRODUKTU. PO ZAKOŃCZENIU JEGO UŻYTKOWANIA NALEŻY ZUTYLIZOWAĆ PRODUKT, DOSTARCZAJĄC GO NA ODPOWIEDNIE SKŁADOWISKO PRZEZNACZONE DLA ŚMIECI SEGREGOWALNYCH ORAZ ELEKTROŚMIECI.

Producent:

Shenzhen JJC Photography Equipment Co., Ltd

P.O Box: 518040, RM1305, East Block, Tian'an High-Tech Plaza Phase II, Tian'an Cyber Park, Futian District, Shenzhen, Guangdong, China

Importer:

SystemBank Sprzedaż Kredytowa Artykułów Fotograficznych Małgorzata Ludowicz

Os. Awdańców 23 ; 64-010 Krzywiń; www.systembank.pl ; +48 655 120 603

Wyprodukowano w Chinach