



Mikrofon Bezprzewodowy / Bluetooth KARAOKE
Model WS858

Instrukcja obsługi

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Pasmo częstotliwości: 100Hz - 10kHz
- Czas pracy na baterii: do 14h
- Wbudowana bateria 1800mAh (litowo-jonowa)
- Wbudowany moduł bluetooth 4.1
- Czas ładowania baterii: około 3 godziny
- Wbudowane głośniki: 2 x 3W
- Ładowanie: DC 5V / 0.8A
- Wbudowane przyciski sterowania odtwarzaniem (play/pause, poprzedni, kolejny)
- Mikrofon działa również jako samodzielny, przenośny **GŁOŚNIK**
- Efekt pogłosu - ECHO
- Regulacja głośności dźwięku z mikrofonu oraz podkładu muzycznego

Zestaw składa się z:

- Mikrofonu bluetooth
- Kabla USB - MicroUSB do ładowania urządzenia

Ładowanie:

Przed uruchomieniem urządzenia należy naładować wbudowany akumulator. W tym celu podłączamy mikrofon przy pomocy kabla USB dołączonego do zestawu, do portu USB w komputerze, laptopie lub tablecie i rozpoczynamy proces ładowania, który może trwać około 3 godzin. O postępie ładowania będzie informowała dioda LED, która w momencie naładowania urządzenia zmieni swój status (świecąca, czerwona dioda LED zgaśnie w momencie naładowania urządzenia).

Mikrofon można ładować również z sieci 220-230V, jednakże należy zastosować właściwy adapter – ładowarkę, która zachowa parametry wejściowe: DC 5V / 0,5A

Zastosowanie niewłaściwego adaptera może spowodować uszkodzenie mikrofonu, dlatego zalecamy jego ładowanie bezpośrednio przez dołączony kabel USB z komputera / laptopa lub tabletu.

Głośnik automatycznie wyłącza się przy niskim poziomie naładowania akumulatora. Należy wtedy ponownie naładować urządzenie.

Uruchomienie urządzenia:

Aby uruchomić / wyłączyć urządzenie należy wcisnąć przycisk - włącznik, umieszczony centralnie na środku u góry panelu sterującego mikrofonu. W momencie uruchomienia przycisk zacznie świecić niebieskim światłem. Jest to znak, że urządzenie działa a łączność bluetooth jest aktywna i mikrofon emituje sygnał. N

Aby połączyć mikrofon do telefonu / smartfona należy włączyć transmisję bluetooth w telefonie / smartfonie, wyszukać nowe urządzenie (**nazwa urządzenia WS585**) i nawiązać z nim połączenie (**w momencie nawiązywania łączności należy podać kod weryfikacyjny: 0000**). Szczegóły na temat łączności przez bluetooth z urządzeniami zewnętrznymi znajdują Państwo w instrukcji obsługi telefonu).

Po udanym połączeniu muzyka odtwarzana w telefonie będzie słyszalna w głośnikach umieszczonych na mikrofonie.

W dalszej kolejności można rozpocząć korzystanie z mikrofonu.

Uwaga: Aby uzyskać najlepszą jakość dźwięku mikrofon należy trzymać maksymalnie 5 cm przed ustami śpiewającego w pozycji możliwie zbliżonej do pionu.

Ostrzeżenia:

Nie wolno demontować mikrofonu, ponieważ może to doprowadzić do zwarcia i uszkodzenia urządzenia oraz utraty gwarancji.

Nie należy rzucać ani potrząsać mikrofonem, może to spowodować uszkodzenie obwodów wewnętrznych oraz całego układu.

Mikrofon należy przechowywać w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.

Nie należy narażać mikrofonu na działanie wysokiej wilgotności oraz wysokich i niskich temperatur.

Mikrofon nie jest wodoszczelny, w związku z czym należy chronić go przed zawilgoceniem.

Mikrofon nie jest przeznaczony dla małych dzieci poniżej 3 roku życia, należy przechowywać go poza ich zasięgiem.

Dziękujemy za uwagę

Wyprodukowano w Chinach.

Dystrybutor: SystemBank os. Awdańców 23; 64-010 Krzywiń; www.systembank.pl