

Instrukcja Obsługi

PILOT DO KAMER GOPRO

MODEL: GP-RMT-T10

Uruchomienie:

1. Wciśnij i przytrzymaj na około 3 sekundy przycisk wyboru ustawień (przycisk z symbolem koła zębatego).
2. Wszystkie diody LED na pilocie zaczną migać.
3. Ustaw kamerę w trybie łączenia bezprzewodowego z pilotem (Połączenia -> łączność z urządzeniami -> Piloty).
4. Poczekaj aż kamera połączy się z pilotem.
5. Jeśli operacja połączenia się nie powiedzie wymierz resetowanie połączenia w kamerze i powtórz powyższe czynności ponownie.
6. Po pomyślnym połączeniu kamera i pilot będą łączyć się automatycznie, należy jedynie dopilnować by kamera miała włączony tryb łączenia bezprzewodowego.
7. Po długim czasie nie używania kamery, tryb automatycznego łączenia może zostać wyłączony, wtedy trzeba ponownie połączyć się z pilotem.

Ładowanie:

Aby naładować pilot wystarczy podpiąć do niego kabel magnetyczny dołączony do zestawu.

Przyciski:

Przycisk włączania

- krótkie wciśnięcie na około 1s uruchomi pilot
- długie wciśnięcie na około 3s, gdy pilot jest włączony, spowoduje jego wyłączenie
- krótkie wciśnięcie przycisku gdy pilot jest uruchomiony spowoduje przełączenie trybu pracy pilota

Przycisk wyzwania (czerwone kółko)

Wciśnięcie przycisku spowoduje uruchomienie nagrywania lub jego zatrzymanie a także pozwala na wyzwanie migawki w trybie zdjęciowym.

Przycisk skrótu (gwiazdka)

Wciśnij przycisk na 3 sekundy w danych ustawieniach aby je zapisać.

Po ponownym uruchomieniu krótkie przyciśnięcie przycisku spowoduje automatycznie ustawienie zapisanych ustawień.

Przycisk ustawień (ikona koła zębatego)

Służy do uruchamiania nadajnika bezprzewodowego.

Konserwacja i środki bezpieczeństwa

- Urządzenie należy czyścić za pomocą suchej delikatnej szmatki.
- Nie rzucaj ani nie narażaj urządzenia na duże siły.
- Jeśli w jakimś miejscu uszkodzi się izolacja zaprzestań korzystać z urządzenia i skontaktuj się, ze sprzedawcą.

NIE NALEŻY WYRZUCAĆ PRODUKTU. PO ZAKOŃCZENIU JEGO UŻYTKOWANIA NALEŻY ZUTYLIZOWAĆ PRODUKT, DOSTARCZAJĄC GO NA ODPOWIEDNIE SKŁADOWISKO PRZEZNACZONE DLA ELEKTROŚMIEC ORAZ ŚMIECIE NIESEGREGOWALNYCH.

Telesin Ltd. oświadcza, że piloty do kamer model: GP-RMT-T10 są zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełna treść deklaracji zgodności UE jest dostępna pod adresem internetowym: www.systembank.pl/aukcje/gp_rmt_t10.pdf