

INSTRUKCJA OBSŁUGI

LAMPA Model: **ARL11XL**

SPECYFIKACJA LAMPY

- Moc lampy: **10 W**
- Ilość lumenów: **1600 lm**
- Zastosowana technologia: **DIODY LED**
- Regulacja mocy: **tak, wbudowany dimmer 10 poziomów**
- Temperatura barwowa: od 3200 K do 6500 K (3 poziomy)
- Współczynnik odwzorowania barw CRI: **>80 Ra**
- Średnica wewnętrzna lampy: 22 cm
- Średnica zewnętrzna lampy: 28 cm
- Mocowanie: na gwint uniwersalny 1/4" oraz trzpień 16mm
- Zasilanie: Kabel USB 5V 2-3A
- Panel do sterowania włączania / wyłączenia lampy / zmiany jasności i barwy światła zintegrowany jest z kablem USB

BUDOWA

A Dyfuzor

B Logo

C Mocowanie na stopkę typu ISO

D Wiszący Hak

E Wentylacja

F Mocowania na gorącą stopkę typu ISO

G Pokrętko blokady skoku

H Gwint mocujący 1/4"

I Obrotowa głowica zmiany typu pomocowania

STEROWNIK ŚWIATŁA

A Gdy lampka pierścieniowa jest włączona, naciśnij przycisk „+”. Każde przyciśnięcie zwiększa jasność o 10%.

B Naciśnij przycisk „wymiana”, aby przełączać się między ciepłym, naturalnym i dziennym światłem.

C Naciśnij przycisk „-”, aby zmniejszyć jasność o 10%.

D Gdy przewód USB jest podłączony do zasilania, naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć lub wyłączyć oświetlenie.

INSTALACJA

Aby zamontować lampę pierścieniową na statywie, wkręć gwint statywu w podstawę lampy pierścieniowej, aż zostanie zabezpieczona.

Regulacja pozycji oświetlenia

Poluzuj pokrętkę blokującą, ustaw żądany kąt i ponownie dokręć pokrętkę.

UCHWYT NA TELEFON KOMÓRKOWY

Uchwyt na telefon komórkowy jest domyślnie zamocowany na lampie pierścieniowej;

PILOT BLUETOOT

Parowanie pilota z telefonem

1. Upewnij się, że w telefonie jest włączony Bluetooth.
2. Włącz pilot.
3. W ustawieniach Bluetooth telefonu znajdź „AGFAPHOTO” i połącz się z urządzeniem.

Korzystanie z pilota

1. W telefonie otwórz aplikację aparatu.
2. Naciśnij przycisk wyzwalania migawki na pilocie, aby zrobić zdjęcie lub nagrać film.

PODŁĄCZANIE DO ZASILACZA

Urządzenie musi być zasilane prądem stałym 5V. Ostrzeżenie: upewnij się, że podłączone napięcie jest prawidłowe i stabilne, jeśli używasz cokolwiek wyższego lub niższego niż DC 5 V, światło pierścieniowe może nie działać zgodnie z przeznaczeniem. Może to prowadzić do uszkodzenia lampy.

UWAGI

Proszę nie pracować nieprzerwanie dłużej niż przez sześć godzin.

Trzymaj urządzenie z dala od dzieci poniżej 12 roku życia.

Nie wpatruj się długo w silne światło lampy, może to powodować uszkodzenie wzroku.

Nie pozwól, aby produkt był narażony na deszcz lub wilgoć.

Przed czyszczeniem urządzenia upewnij się, że jest ono wyłączone.

Do czyszczenia używaj suchej lub lekko wilgotnej szmatki, nie wolno używać żadnych chemikaliów ani środków żrących.