

# Lampa LED LT002

## Instrukcja obsługi:

### **SPOSÓB DZIAŁANIA:**

Aby uruchomić lampę należy najpierw podłączyć ją przy pomocy dołączonego do zestawu kabla USB do źródła zasilania w celu naładowania wbudowanego akumulatora. Po naładowaniu dioda sygnalizująca na lampie zmieni kolor z czerwonego na zielony. Lampa jest gotowa do pracy. Należy odłączyć ją od kabla USB i wcisnąć włącznik. Uruchomi to lampę. Następnie można korzystać z lampy wybierając odpowiednie funkcje. Aby wyłączyć urządzenie należy ponownie wcisnąć włącznik.

### **UWAGI:**

- Nie należy wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Należy dbać o powierzchnię przedmiotu i zapobiegać dostawaniu się drobnych zanieczyszczeń, np. piasku lub kropeł wody w trudnodostępne miejsca wewnątrz urządzenia. Dostanie się drobin do wnętrza urządzenia może spowodować jego uszkodzenie.
- Nie przechowywać produktu w środowisku nadmiernie wilgotnym oraz tam, gdzie urządzenie będzie narażone na kontakt z substancjami chemicznymi.
- Jeśli powierzchnia produktu ulegnie zabrudzeniu, należy przeczyszczyć ją przy pomocy specjalnych akcesoriów czyszczących do optyki uniemożliwiających uszkodzenie powierzchni.
- Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne.

**NIE NALEŻY WYRZUCAĆ PRODUKTU. PO ZAKOŃCZENIU JEGO UŻYTKOWANIA NALEŻY ZUTYLIZOWAĆ PRODUKT, DOSTARCZAJĄC GO NA ODPOWIEDNIE SKŁADOWISKO PRZEZNACZONE DLA ELEKTROŚMIECI.**

***Wyprodukowano w Chinach***