

Instrukcja obsługi

Nasadka na lamę

JJC MRL-TG1

SPOSÓB DZIAŁANIA:

Nasadkę wciskamy delikatnie w zawiasy przy lampie błyskowej do momentu usłyszenia kliknięcia i stabilnego zamocowania nasadki.

Następnie przechodzimy do wykonywania zdjęć. W menu aparatu należy wybrać tryb MAKRO oraz tryb lampy błyskowej ustawić na ciągły – lampa błyskowa używana będzie z każdym wykonywanym zdjęciem.

Przechodzimy do wykonywania zdjęć.

UWAGI:

- Nie należy wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Należy dbać o powierzchnię przedmiotu i zapobiegać dostawaniu się drobnych zanieczyszczeń, np. piasku lub kropeł wody w trudnodostępne miejsca wewnątrz urządzenia. Dostanie się drobin do wnętrza urządzenia może spowodować jego uszkodzenie.
- Nie przechowywać produktu w środowisku nadmiernie wilgotnym oraz tam, gdzie urządzenie będzie narażone na kontakt z substancjami chemicznymi.
- Jeśli powierzchnia produktu ulegnie zabrudzeniu, należy przeczyszczyć ją przy pomocy specjalnych akcesoriów czyszczących do optyki uniemożliwiających uszkodzenie powierzchni.
- Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne.

NIE NALEŻY WYRZUCAĆ PRODUKTU. PO ZAKOŃCZENIU JEGO UŻYTKOWANIA NALEŻY ZUTYLIZOWAĆ PRODUKT, DOSTARCZAJĄC GO NA ODPOWIEDNIE SKŁADOWISKO PRZEZNACZONE DLA ELEKTROŚMIECI.

Wyprodukowano w Chinach