



## ***Instrukcja obsługi*** ***RAYNOX DCR-250***

Po wyjęciu konwertera z pudełka i odpakowaniu, należy umieścić soczewkę w adapterze "SNAP-ON"  
Soczewkę umieszczamy a adapterze poprzez dokręcenie do momentu uzyskania oporu.

Konwerter mocujemy na dowolnym obiektywie o średnicy w zakresie od 52mm do 67mm. Pozwala na to adapter "SNAP-ON" który może być mocowany na dowolnej średnicy dzięki płynnie regulowanemu zaczepowi.

Po zamocowaniu konwertera należy sprawdzić stabilność jego zamocowania.

Urządzenie jest gotowe do pracy.

Jak używać konwertera:

1. Włączamy aparat z założonym na obiektywie konwerterem.
2. Uruchamiamy tryb makro w aparacie.
3. Zbliżamy konwerter do przedmiotu na odległość ok 3-10cm ( w zależności od odbioktywu, odległość należy samodzielnie dopasować metodą prób i błędów).
4. Ustawiamy ostrość i wykonujemy zdjęcie.

### **UWAGA !**

Zalecamy manualne ustawianie ostrości (jeśli aparat posiada taką opcję), pozwala to na szybsze i dokładniejsze ustawienie prawidłowej ostrości obiektu, który nas interesuje. Autofocus jest niestety często zawodny w fotografii makro.

Dziękujemy za uwagę !

Dystrybutor marki Polaroid na terenie Polski:  
System Bank  
Os. Awdańców 23  
64-010 Krzywiń  
[www.systembank.pl](http://www.systembank.pl)  
[office@systembank.eu](mailto:office@systembank.eu)

