

# NASA




Instrukcja obsługi

STACJA POGODOWA  
**WS500**

# NASA

**STACJA  
POGODOWA  
NR KAT.: WS500**

**WERSJA : PL**



PROSIMY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z WSZYSTKIMI WSKAZÓWKAMI ZAMIESZCZONYMI W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI ORAZ STOSOWAĆ SIĘ DO INSTRUKCJI OBSŁUGI I ZALECEŃ BEZPIECZEŃSTWA. NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ NALEŻY ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ. NALEŻY JĄ POKAZAĆ POTENCJALNYM UŻYTKOWNIKOM.

## INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Dzieci należy trzymać z dala od materiałów opakowaniowych (torebki plastikowe, gumki itp.)
- Pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego nadzoru, pouczenia na temat bezpiecznej obsługi i dopilnowania zrozumienia zagrożeń, urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od lat 8, osoby o ograniczeniach fizycznych, czuciowych lub psychicznych, a także osoby, którym brak jest doświadczenia lub wiedzy.
- Nigdy nie należy pozwalać dzieciom używać urządzenia bez nadzoru.
- Dzieci mogą wykonywać czynności związane z czyszczeniem i konserwacją tylko pod warunkiem ukończenia 8 lat i tylko pod nadzorem osoby dorosłej.
- Urządzenia nie należy używać na dworze.
- Urządzenia nie należy rozmontowywać.
- Nie zanurzać w wodzie.
- Urządzenie należy chronić przed uderzeniami, drganiem, kurzem lub ekstremalną wilgocią. Mogłoby to bowiem doprowadzić do wadliwego działania, zwarcia lub uszkodzenia baterii i podzespołów.


- Urządzenie należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, ogniem i wysokimi temperaturami.
- Nie należy narażać urządzenia na działanie kapiącej wody lub zachlapanie.
- Jeśli urządzenie nie działa normalnie, nie należy go używać.
- Urządzenia nie wolno naprawiać samodzielnie. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby wykwalifikowane.
- To urządzenie zostało zaprojektowane wyłącznie do użytku domowego. W przypadku używania urządzenia do celów profesjonalnych, co jest niewłaściwe i niezgodne z instrukcją, producent nie ponosi odpowiedzialności, a gwarancja nie ma zastosowania.
- Urządzenie może być używane wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji.

## INFORMACJE DOTYCZĄCE BATERII

- Aby urządzenie działało prawidłowo, musi mieć włożone odpowiednie baterie.
- Należy używać wyłącznie baterii zalecanego typu.
- Baterie należy włożyć we właściwy sposób.
- Wyprowadzeń baterii nie wolno zwierać.
- Nie należy mieszać ze sobą baterii nowych i używanych.
- Nie należy mieszać ze sobą baterii alkalicznych, standardowych (węglowo-cynkowych) oraz akumulatorowych (niklowo-kadmowych).
- Baterii nie należy ładować, nie należy też próbować ich otwierać.
- Baterii nie wolno wrzucać do ognia.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy z niego wyjąć baterie.
- Wszystkie baterie należy wymieniać jednocześnie; baterie należy wymieniać na nowe i identyczne z oryginalnymi.
- W przypadku kontaktu płynu z baterii z oczami lub skórą należy natychmiast dokładnie przemyć zabrudzone miejsce czystą wodą i zasięgnąć pomocy medycznej.
- Nie należy narażać baterii na wysokie temperatury, np, promienie słoneczne, ogień lub podobne czynniki.

## OPIS

1. Stacja pogodowa
2. Wyświetlacz LED
3. Temperatura w pomieszczeniu
4. Przycisk AL (wybór alarmów AL1 i AL2)
5. Wilgotność
6. Przycisk DOWN + zmiana jednostek temperatury (C°/F°)
7. Temperatura zewnętrzna
8. Dzień tygodnia
9. Przycisk SNZ (drzemka) + podświetlenie wyświetlacza
10. Data DD/MM
11. Zegar (godziny, minuty, sekundy) / Alarmy
12. Przycisk CH (podłączenie czujnika zewnętrznego)
13. przycisk UP + włączanie alarmów AL1 i AL2
14. Przycisk TIME
15. Aktualna pogoda
16. Podstawka
17. Gniazdo zasilacza sieciowego
18. Komora na baterie



## FUNKCJE

- Prognoza pogody: słonecznie, słonecznie ale pochmurno, pochmurno, deszczowo
- Wyświetlanie czasu: 12/24 godz.
- Wyświetlanie daty (DD/MM) i dnia tygodnia (dostępne w 7 językach)
- Funkcja alarmu i drzemki
- Temperatura w pomieszczeniu (0°C ~ +50°C) z dokładnością wykrywania 1°C
- Temperatura zewnętrzna (-30°C ~ +70°C) z dokładnością wykrywania 1°C
- Przełączanie jednostek temperatury: C° / F°
- Wilgotność w pomieszczeniu (25%-95%) z dokładnością wykrywania 5%
- Możliwość podłączenia do trzech czujników zewnętrznych
- Kolorowe podświetlenie

## ZASILANIE

### **STACJA POGODOWA**

Z 3 bateriami AAA / LR03 1,5 V (baterie do dokupienia osobno):

- Ostrożnie otworzyć pokrywę komory baterii.
- Włożyć 3 baterie AAA 1,5 V, zwrócić uwagę na oznaczenia biegunów.
- Zamknąć komorę baterii.

Z kablem zasilającym USB (w zestawie):

- Podłączyć kabel zasilający USB do gniazda zasilacza sieciowego (17) z tyłu stacji pogodowej i podłączyć go do zewnętrznego źródła zasilania, aby zapewnić stałe podświetlenie wyświetlacza.

### **CZUJNIK**

- Otworzyć pokrywę komory baterii z tyłu czujnika.
- Ustawić mały czarny suwak w dolnej części komory baterii na jedno z trzech ustawień kanału transmisji sygnału czujnika (1/2/3).
- Włożyć 2 baterie AAA 1,5 V zgodnie z oznaczeniami biegunów (baterie do dokupienia osobno).
- Zamknąć pokrywę komory baterii. Czerwona kontrolka z przodu czujnika będzie teraz migać co minutę.

## 1 - INSTALACJA

### STACJA POGODOWA

- Otworzyć stojak z tyłu stacji pogodowej.
- Ustawić go na płaskiej poziomej powierzchni.

### CZUJNIK

Czujnik można zamontować:

- albo na ścianie za pomocą śruby (do dokupienia osobno). Czujnik należy zawiesić na otworze z tyłu.
- albo poziomo

Aby podłączyć go do stacji pogodowej, należy wykonać następujące czynności:

- Przyciskiem (CH) wybrać kanał transmisji, wybrany suwakiem w komorze baterii czujnika.
- Nacisnąć i przytrzymać przez 2 sekundy przycisk (CH), aby rozpocząć wyszukiwanie sygnału czujnika. Odpowiednia kontrolka będzie migać na wyświetlaczu przez 3 minuty, sygnalizując, że czujnik został wykryty.
- Po nawiązaniu połączenia kontrolka przestanie migać, a na wyświetlaczu pojawi się odczyt temperatury zewnętrznej.

**UWAGA:** jeśli nie udaje się wykryć żadnego sygnału, po godzinie stacja pogodowa automatycznie wznowi wyszukiwanie. Jeśli po kilku próbach sygnał czujnika nie zostanie wykryty, należy ponownie nacisnąć i przytrzymać przez 2 sekundy przycisk (CH), aby zresetować wyszukiwanie. Należy również pamiętać, że po każdym wyłączeniu stacji pogodowej konieczne jest ponowne podłączenie czujnika.

Aby uzyskać najlepsze efekty:

- Nie należy narażać czujnika na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wilgoci.
- Nie należy umieszczać czujnika dalej niż w odległości 10 metrów od stacji pogodowej.
- Należy do minimum ograniczyć przeszkody między stacją pogodową a czujnikiem (drzwi, ściany i meble).
- Czujnik należy trzymać z dala od przedmiotów metalowych lub elektronicznych.

## 2 - UŻYWANIE STACJI POGODOWEJ

### WSKAŹNIK POGODY

Gdy urządzenie jest włączone, stacja pogodowa pokazuje warunki pogodowe w postaci ikon:

Słonecznie



Słonecznie, ale pochmurno



Pochmurno



Deszczowo



### TEMPERATURA I WILGOTNOŚĆ

Stacja pogodowa wyświetla następujące informacje:

- Temperatura w pomieszczeniu (3) i wilgotność (5) mierzone przez stację pogodową
- Temperatura zewnętrzna (7) z czujnika

**UWAGA:** z wyjątkiem momentów, gdy dzwoni alarm, dane te są aktualizowane co 30 sekund.

### WYBÓR JEDNOSTKI TEMPERATURY

- Nacisnąć przycisk (DOWN), aby wybrać jednostkę temperatury: °C (Celsjusz) lub °F (Fahrenheit).

### **3 - USTAWIANIE DATY I GODZINY**

- Aby przejść w tryb ustawiania daty i godziny, nacisnąć przycisk (TIME) i przytrzymać go przez 2 sekundy.
- Pierwszą daną do ustawienia jest format wyświetlania godziny (12/24 godz.).
- Przyciskami (UP) i (DOWN) ustawić odpowiednie wartości.
- Nacisnąć przycisk (TIME), aby zatwierdzić, a następnie przejść do następnej ustawianej danej, której wyświetlacz będzie migać.
- Kolejność ustawień jest następująca: godzina → minuty → rok (Yr) → miesiąc (M) → dzień (D) → dzień tygodnia język wyświetlacza (DAY: GE / FR / IT / DU / SP / DA / EN)
- Przy każdym ustawieniu należy użyć przycisków (UP) i (DOWN), aby ustawić wartości i nacisnąć przycisk (TIME), aby zatwierdzić.
- Jeśli w ciągu 10 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, urządzenie automatycznie opuści tryb ustawiania daty i godziny i zapisze ostatnie wybrane wartości.

### **4 - NASTAWIANIE ALARMU**

- Nacisnąć przycisk (AL) dwa razy, aby wybrać jeden z dwóch alarmów (AL1 lub AL2), a następnie nacisnąć ten przycisk ponownie na 2 sekundy, aby go ustawić.
- Pierwszą daną do ustawienia jest godzina.
- Przyciskami (UP) i (DOWN) ustawić odpowiednie wartości.
- Nacisnąć przycisk (TIME), aby zatwierdzić, a następnie przejść do ustawienia minut.
- Jeśli w ciągu 10 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, urządzenie automatycznie opuści tryb ustawiania daty i godziny i zapisze ostatnie wybrane wartości.

### **WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE ALARMU**

- Aby włączyć lub wyłączyć jeden z dwóch alarmów, należy nacisnąć przycisk (UP). Na wyświetlaczu pojawi się wówczas symbol włączonego alarmu.
- UWAGA: trzykrotne naciśnięcie przycisku (UP) umożliwia włączenie obu alarmów.

### **WYŁĄCZANIE ALARMU**

- Alarm włącza się o zaprogramowanej godzinie i brzmi następująco:
  - 0-10 sekund: 1 SYGNAŁ DŹWIĘKOWY na sekundę
  - 10-20 sekund: 2 SYGNAŁY DŹWIĘKOWE na sekundę
  - 20-30 sekund: 4 SYGNAŁY DŹWIĘKOWE na sekundę
  - po 30 sekundach: ciągły SYGNAŁ DŹWIĘKOWY
- Aby zatrzymać alarm, wystarczy nacisnąć przycisk (UP); alarm rozlegnie się ponownie następnego dnia o tej samej porze.

### **TYMCZASOWE WYŁĄCZANIE ALARMU (DRZEMKA)**

- Gdy rozlegnie się alarm, wciśnięcie przycisku (SNZ) powoduje opóźnienie alarmu; zacznie migać symbol drzemki Z<sup>z</sup>, a alarm się wyłączy. Alarm włączy się ponownie po 5 minutach.
- Następnie należy nacisnąć przycisk (UP), aby wyłączyć drzemkę alarmu.

### **5 - PODŚWIETLENIE**

- Jeśli stacja pogodowa zostanie podłączona do źródła zasilania przez dostarczony kabel USB, podświetlenie wyświetlacza będzie włączone na stałe.
- Jeśli stacja jest zasilana z baterii, podświetlenie wyświetlacza będzie wyłączone, aby oszczędzać energię. Jeśli jest taka potrzeba, aby włączyć je na 5 sekund, wystarczy nacisnąć przycisk (SNZ).

### **6 - CZYSZCZENIE I KONSERWACJA**


- Przed czyszczeniem urządzenia należy odłączyć zasilanie.
- Czyścić należy tylko zewnętrzną część urządzenia, należy używać suchej szmatki. Aby nie dopuścić do uszkodzenia elektroniki, nie należy używać płynów czyszczących.

Ograniczona gwarancja 1 rok

## Wyprodukowano w Chinach



Informacja o zgodności dla Unii Europejskiej: produkty opatrzone znakiem CE są zgodne z obowiązującymi dyrektywami europejskimi i powiązаныmi zharmonizowanymi normami europejskimi.



Utylizacja zużytego sprzętu przez użytkowników w Unii Europejskiej: ten symbol oznacza, że zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami zabrania się wyrzucania tego produktu razem z odpadami domowymi. Zamiast tego, obowiązkiem użytkownika jest ochrona środowiska i zdrowia ludzkiego poprzez przekazanie zużytego urządzenia do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, gdzie można oddać urządzenie do recyklingu, prosimy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, miejscową firmą zarządzającą utylizacją odpadów komunalnych lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.



Logo „Triman” oznacza, że produktu lub opakowania nie należy wyrzucać do kubła na odpady zmieszane; zamiast tego należy go/je wydzielić do recyklingu lub oddać do punktu zbiórki (pojemniki w sklepach, punkty recyklingu itp.) w celu recyklingu.

Obsługa posprzedażowa:

E-mail: [aftersaleservice@gtcompany.fr](mailto:aftersaleservice@gtcompany.fr) - Tel.: + 33 (0) 1.85.49.10.26

### **Produkt wyprodukowany i dystrybuowany przez:**

GT COMPANY – 5 rue de la Galmy – 77700 Chessy – France/Francja

GT COMPANY UK LTD – 11 Old Jewry EC2R 8DU London – United-Kingdom/  
Zjednoczone Królestwo

+33 (0) 1.61.10.09.25 - [www.gtcompany.fr](http://www.gtcompany.fr)

Zdjęcia z programu kosmicznego NASA: Źródło - Międzynarodowe Archiwa Kosmiczne LLC. NASA nie projektuje, nie produkuje, nie dystrybuuje i nie promuje stacji pogodowych GT Company; nie zapewnia także wsparcia gwarancyjnego dla stacji pogodowych GT Company. Aby uzyskać informacje dotyczące serwisu, pomocy i gwarancji na ten produkt, prosimy kontaktować się z dystrybutorem lub firmą GT Company.